



# HAUGA



Design and Quality  
IKEA of Sweden



English

**WARNING!**

Children have died from furniture tipover. To reduce the risk of furniture tipover:

ALWAYS install tipover restraint provided.  
NEVER put a TV on this product.  
NEVER allow children to stand, climb or hang on drawers, doors, or shelves.  
NEVER open more than one drawer at a time.

Place heaviest items in the lowest drawers.

Placer les choses les plus lourdes dans les tiroirs du bas.

Français

**ATTENTION!**

Enfants morts suite au basculement d'un meuble.

Afin de limiter le risque de basculement de meuble :

TOUJOURS utiliser les fixations anti-basculement fournies.

NE JAMAIS installer de TV sur ce produit.

NE JAMAIS laisser enfants se tenir debout sur les tiroirs, portes, ou étagères, y grimper ou s'y suspendre.

NE JAMAIS ouvrir plus d'un tiroir à la fois.

Placer les choses les plus lourdes dans

Español

**¡ADVERTENCIA!**

Han muerto niños por el vuelco de muebles. Para limitar el riesgo de vuelco de los muebles:





Utilizar SIEMPRE las fijaciones anti-vuelco que se suministran.



NUNCA instalar un TV sobre este producto.




NUNCA permitir que los niños se pongan de pie, trepen o se cuelguen de los Cajones, puertas o baldas.


NUNCA abrir más de un cajón a la vez.

Colocar los objetos más pesados en los cajones inferiores.




**A**






4




A12911


6




5




8




7




9



14




10





15

11





15

16

**13**

M277001



**12****15****14**

17

18


17

16







A427191.1

18






19


20

**20****19**

AA-017902.3

**21**


150689




150689

21


22




22



23



23



25



[www.IKEA.com/assembly](http://www.IKEA.com/assembly)



### English







The screw(s) and plug(s) supplied can be used with most solid (A) and hollow (B) walls. For solid wood (C) use the screw(s) without plugs. If you are uncertain, seek professional advice.

### Français


Les vis et les chevilles fournies peuvent être utilisées avec la plupart des murs pleins (A) ou des murs creux (B). Pour le bois massif (C), utilisez les vis sans les chevilles. En cas de doute, adressez-vous à un professionnel qualifié.

### Español



Los tornillos y tacos incluidos se pueden utilizar en la mayor parte de las paredes sólidas (A) o huecas (B). Para la madera maciza (C), usa los tornillos sin tacos. Si tienes dudas, acude a un experto.





26








26



AH-222065.1




27




27


28



2.9



28






AA-027790A-1

29

30

32



31




AA-077061

34

33




32




36

35



AA-327764-1


37



33


34

38





M.217(863)

39



35

**40**



**English**

Wipe clean with a cloth damped in a mild cleaner.  
Wipe dry with a clean cloth.

**Français**

Nettoyer avec un chiffon humide et une solution savonneuse.  
Essuyer avec un chiffon sec et propre.

**Español**

Limpiar con un paño humedecido con una suave solución jabonosa.  
Secar con un paño limpio.